



Die richtige Montage des Lenkungsämpfers verhindert Schäden am Lenkungsämpfer, Brüche am Rahmen und an der Vordergabel.

- A- Der Abstand vom Lenkungsämpfer Ende und dem Halter muss 20mm betragen!
- B- Es werden drei Distanzscheiben mit der Artikelnummer [051651](#) benötigt!
- C- Der Lenkwinkelanschlag muss in der richtigen Position zum Rahmen zeigen.
- D- Beim Lenkungsämpfer Halter muss am Kugelgelenkt unten und oben eine Unterlegscheibe [051420](#) montiert werden. Der Halter muss nach der Montage mit den beiden Unterlegscheiben beweglich sein!