Goped-Scooter-Tuning Einbauanleitung

Schritt 1: Seilstarter und Lüfterrad entfernen
Schritt 2: Originalen Zündzeitgeber entnehmen
Schritt 3: Tuning Zündzeitgeber mit der Kerbe in Fahrtrichtung einsetzten
Schritt 4: Lüfterrad wieder montieren und den Seilstarter befestigen